
녹화가 자동으로 중지된다.

녹화는 제품 규격에 따라 12 시간 이상 연속 할 수 없으므로 자동으로 중지됩니다. (녹화를 재개하려면 시간이 걸릴 수도 있습니다.)

본 제품을 끄고 잠시 기다린 다음 다시 켜십시오. (온도가 높아지면 본 제품이 자동으로 멈춰 회로를 보호합니다.)