

---

**녹화가 안 된다.**

 버튼을 확인하십시오.

버튼에 손끝을 대면 녹화 모드로 설정됩니다.