
초점이 자동으로 조절되지 않는다.

어두운 곳에서 녹화하거나 명암 대비가 없는 피사체를 녹화하는 경우에는 초점을 수동으로 조절합니다.

렌즈 닦는 천으로 렌즈를 닦습니다.

수동 녹화 메뉴에서 수동 초점을 취소합니다.