

Bedienung des Hauptmenüs

Im Menü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

- 1 Berühren Sie „MENU“.

 - Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.



- 2 Berühren Sie das gewünschte Menü.



- 3 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.



HINWEIS :

- Zum Verlassen des Bildschirms

Berühren Sie „X“ (Beenden).

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

Berühren Sie „←“ (Zurück).

- Zum Anzeigen der Hilfedatei

Berühren Sie „?“ (Hilfe) und den Menüpunkt.

Für einige Menüpunkte ist eventuell keine Hilfedatei verfügbar.