

MONITORHELLIGKEIT

Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.

Einstellung	Details
4	Erhellte den Monitorhintergrund unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
3	Zum Einstellen der Standardhelligkeit.
2	Verdunkelt den Monitorhintergrund unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
1	Zum Einstellen der abgedunkelten Helligkeit. Unterstützt die Einsparung von Akkuleistung, wenn ausgewählt.
AUTO	Stellt die Helligkeit bei Anwendung im Freien automatisch auf „4“ und bei Anwendung in Räumen auf „3“.

Anpassen der Monitorhelligkeit

1 Berühren Sie „MENU“.



2 Berühren Sie „⚙️“.



3 Berühren Sie „MONITORHELLIGKEIT“.



4 Berühren Sie die gewünschte Monitorhelligkeit.



- Die Einstellung für „MONITORHELLIGKEIT“ ab Werk lautet „AUTO“. Zur Anpassung der Helligkeit berühren Sie \wedge und anschließend einen Wert zwischen „1“ und „4“.
- Berühren Sie \wedge oder \vee um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.