

**Das Menü DATENSICHERUNG wird nicht angezeigt.**

Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü „SICHERN“ angezeigt.