
Die Bewegungen sind abgehackt.

Benutzen Sie eine High Speed SD-Karte (Klasse 4 oder höher).

Reinigen Sie die Terminals der SD-Karte mit einem trockenen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem.

Führen Sie im Menü „ALLGEMEIN“ den Punkt „SD-KARTE

FORMATIEREN“ aus. (Alle Daten werden gelöscht.)

Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen Ihres PCs, wenn Sie Everio MediaBrowser 3 für die Wiedergabe verwenden.