

FORMATIERUNGSFEHLER!

Prüfen Sie den Bedienvorgang und versuchen Sie es noch einmal.
Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.