

Aufnahme kann nicht durchgeführt werden.

Prüfen Sie die Taste / .

Stellen Sie den Aufnahmemodus durch Betätigung der -Taste ein.