

FOTOAUFN. AUF KARTE (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Legt den Steckplatz für die Aufnahme-/Wiedergabe-SD-Karte für Standaufnahmen fest.

Einstellung	Details
SLOT A	Speichert Standbilder auf der SD-Karte im Steckplatz A.
SLOT B	Speichert Standbilder auf der SD-Karte im Steckplatz B.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.



- 2 Berühren Sie „⚙“.



- 3 Berühren Sie „FOTOAUFN. AUF KARTE“.

