
KEINE DATEIEN

Ändern Sie die Einstellungen für „AUFN.-MEDIUM FOTO“, „AUFN.-MEDIUM VIDEO“, „VIDEOAUFN. AUF KARTE“, oder „FOTOAUFN. AUF KARTE“ im „ALLGEMEIN“-Menü und vergewissern Sie sich, dass die Dateien nicht auf das andere Medium aufgenommen werden.