
Eine aufgenommene Datei kann nicht gefunden werden.

Deaktivieren Sie die Suchfunktion nach Datum.

Wählen Sie durch Berühren von  auf dem Touchscreen ein anderes Wiedergabemedium.

Ändern Sie die Einstellung für „AUFN.-MEDIUM FOTO“, „AUFN.-MEDIUM VIDEO“, „VIDEOAUFN. AUF KARTE“, oder „FOTOAUFN. AUF KARTE“.

(Dateien auf anderen Medien werden nicht angezeigt.)

Wählen Sie im Menü den Punkt „SONSTIGE WIEDERGABE“.

(Videodateien mit beschädigten Verwaltungsinformationen können wiedergegeben werden.)