

MODE DEMO

Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Lit une démonstration des fonctions particulières de l'appareil.

Afficher le Mode démo


- 1 Retirez la batterie et la carte SD.
 - 2 Connectez l'adaptateur secteur.
 - 3 Ouvrez l'écran LCD et allumez l'appareil.
- La démonstration démarre après 3 minutes.
 - Pour arrêter la lecture, tapez sur l'écran.

Remarque :


- Ce mode n'est pas disponible en mode lecture.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "MODE DEMO".

