

**Un bruit de type mosaïque se produit lors de l'enregistrement de scènes avec des mouvements rapides ou des changements de luminosité importants.**

Réglez le "QUALITE VIDEO" sur "UXP" ou "XP" pour enregistrer.