

ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des photos.

Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente B.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur "ENR. PHOTO SUR EMPL.".

