
Impossible de désactiver le menu SAUVEGARDE.

Eteignez l'appareil et le graveur DVD, ou de retirez l'adaptateur secteur.