

**DISQUE DUR EN COURS DE RECHAUFFEMENT, VEUILLEZ PATIENTER**

Laissez cet appareil sous tension pendant un moment.

Si le signal ne disparaît toujours pas, éteignez l'appareil et déplacez-le à un endroit chaud tout en prenant soin d'éviter un changement brusque de température. Remettez l'appareil sous tension après un moment.