

Se familiariser avec le menu Touche Menu Face

Vous pouvez configurer divers paramètres de fonctions liées au visage en mode enregistrement vidéo ou photo en utilisant le menu raccourci des visages.

- 1 Tapez sur “S” dans le mode enregistrement vidéo ou photo.



- 2 Tapez sur le menu et le réglage désirés.
 - Menu raccourci des visages pendant le mode d'enregistrement vidéo



- Menu raccourci des visages pendant le mode d'enregistrement de photos



Remarque :

- Pour quitter l'écran
- Pour afficher le fichier d'aide

Appuyez sur “X” (quitter).

Tapez sur “?” (aide) et tapez sur l'article du menu.