
Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annule la fonction de recherche de date.

Changez le support de lecture en tapant sur  sur l'écran tactile.

Changez le réglage dans "SUPPORT ENREG. PHOTO", "SUPPORT ENREG. VIDEO", "ENR. VIDEO SUR EMPL.", ou "ENR. PHOTO SUR EMPL.". (Les fichiers présents sur un autre support ne s'affichent pas.)

Sélectionnez "LIRE AUTRE FICHIER" dans le menu. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)