

ENREGISTREMENT ANNULE

Réglez "SUPPORT ENREG. VIDEO" sur "SD", puis enregistrez sur une carte SD.

Éteignez puis rallumez l'appareil.

Protégez l'appareil des vibrations et des chocs.