

### **NO SE PUEDEN GRABAR MAS FOTOS DE MOMENTO**

Detenga la grabación de vídeo antes de tomar imágenes fijas (si se retira la tarjeta SD y se introduce durante la grabación de vídeo, no se pueden grabar imágenes fijas).