

GRAB. FOTOS EN RAN. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

1 Pulse “MENU”.



2 Pulse “⚙️”.



3 Pulse “GRAB. FOTOS EN RAN.”.

