

Se muestra la misma imagen durante un periodo prolongado de tiempo.

Utilice una tarjeta SD de alta velocidad (Clase 4 o superior).

Limpie los terminales de la tarjeta SD con algodón seco o algo similar.

Ejecute "FORMATEAR TARJETA SD" en el menú "GENERAL". (se eliminarán todos los datos).