Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

1 Pulse “MENU”.

2 Pulse “AJUSTAR BRILLO”.

- Pulse ∧ o ∨ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse ✕ para ver el menú.
- Pulse ⮌ para regresar a la pantalla anterior.

3 Pulse “MANUAL”.

4 Ajuste el valor del brillo.

- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensación durante la grabación de imágenes fijas: -2,0 a +2,0
- Pulse ∧ para aumentar el brillo.
- Pulse ∧ para disminuir el brillo.

5 Pulse “AJUSTE” para confirmar.

Nota :

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.