

Zoom ei toimi.

Digitaalinen zoom ei ole käytössä yksittäiskuvan tallennustilassa.

Zoom-toiminto ei ole saatavana aikaintervallikuvauksessa. (Samanaikainen yksittäiskuvan tallennus ja kuvanvakain eivät myöskään ole käytettävissä.)

Käyttääksesi digitaalista zoomia aseta "ZOOM" valikossa kohtaan "80x/DIGITAL" tai "200x/DIGITAL".