

Liike on epätasainen.

Käytä korkean nopeuden SD-korttia (luokka 4 tai korkeampi).

Puhdista SD-kortin liitännät kuivalla puuvillatupolla tai vastaavalla.

Valitse "FORMAT SD CARD""COMMON"-valikosta. (Kaikki tiedot poistetaan).

Varmista PC:n järjestelmävaatimukset käyttäessäsi Everio MediaBrowser 3 -selainta toistamiseen.