

Tämän laitteen käyttö ulkomailla

Virtapistokkeen muoto vaihtelee maittain ja alueittain.
Ladataksesi akun tarvitset sovitinliittimen, joka vastaa pistokkeen muotoa.
Muuta päiväys ja aika näyttö paikallisaikaan valitsemalla
matkakohteeksi "AREA SETTING" kohdassa "CLOCK ADJUST".
Kun "ON" on valittuna "DST SETTING" kohdassa "CLOCK ADJUST", aika
on asetettu 1 tunti eteenpäin.