

Använda menyn

Det finns tre typer av menyer på denna enhet.

- Huvudmeny - meny som innehåller alla alternativ för de olika lägena videoinspelning, stillbildauppspelning, videouppspelning och stillbildsuppspelning.
- Menyn  (VANLIG) i huvudmenyn - meny som innehåller alla gemensamma alternativ för de olika lägena videoinspelning, stillbildauppspelning, videouppspelning och stillbildsuppspelning.
- Menyn  (genväg ansikte) - meny som samlar ansiktsrelaterade funktioner i huvudmenyn, i video- eller stillbildauppspelningsläge.