
INGA FILER

Ändra inställningen för "INSP.MEDIA FÖR BILD", "INSP.MEDIA FÖR VIDEO", "REC VIDEO TILL UTTAG", eller "REC BILDER T. UTTAG" i menyn "VANLIG" och kontrollera att filerna inte har spelats in på ett annat media.