
UPPSPELNING MISSLYCKADES

Ta ut och sätt i SD-kortet igen.

Avlägsna all smuts från SD-kortets terminaler.

Sätt i SD-kortet innan du sätter på strömmen.

Utsätt inte denna enhet för någon stark påverkan eller vibration.