
Hittar inte en inspelad fil.

Avbryt datumsökfunktionen.

Byt uppspelningsmedia genom att trycka på SD på pekskärmen.

Ändra inställningen i "INSP.MEDIA FÖR BILD", "INSP.MEDIA FÖR VIDEO", "REC VIDEO TILL UTTAG", eller "REC BILDER T. UTTAG". (Filer på andra media visas inte.)

Välj "SPELA ANNAN FIL" på menyn. (Videofiler som har skadad styrinformation kan spelas upp.)