

**Kolory wyglądają inaczej.**

Ustaw „BALANS BIELI” w menu nagrywania na „RĘCZNE”. Biorąc pod uwagę źródło światła, wybierz „SŁONECZNIE”/„POCHMURNO”/„HALOGEN”.

Wybierz „RĘCZNY. BAL” i odpowiednio wyreguluj.

W przypadku nagrywania materiału video, gdy „x.v.Color” jest ustawione na „WŁ.”, zmień w telewizorze zgodnie z potrzebą.