

WYŚWIETLANIE NA TV

Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie wyświetla na ekranie telewizora ikon i daty/godziny.
WŁ.	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i daty/godziny.

UWAGA :

- Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora przez złącze HDMI, podczas odtwarzania na ekranie telewizora nie będą wyświetlane przyciski (ikony) i data/godzina, nawet jeśli jest on ustawiony na „WŁ.”.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Puknij „MENU”.



- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „WYŚWIETLANIE NA TV”.

