
Ruch jest poklatkowy.

Używaj karty SD bardzo szybkiego nagrywania (Klasy 4 lub wyższej).

Złącza kart SD należy czyścić kłębkiem bawełny lub podobnym materiałem.

Wybierz „FORMATOW. KARTY SD” w menu „WSPÓLNE”. (Wszystkie dane zostaną usunięte.)

Podczas używania Everio MediaBrowser 3 do odtwarzania sprawdź wymagania systemowe swojego komputera.