
BRAK PLIKÓW

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”, „NOŚNIK DLA WIDEO”, „NAG. WIDEO DO GNIAZD”, lub „NAG. ZDJĘĆ DO GNIAZD” w menu „WSPÓLNE” i sprawdź, czy pliki nie są nagrane na innym nośniku.