
Nie można odnaleźć nagranych plików.

Anuluj funkcję wyszukiwania daty.

Zmień nośnik odtwarzania, pukając  na ekranie dotykowym.

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”, „NOŚNIK DLA WIDEO”, „NAG. WIDEO DO GNIAZD”, lub „NAG. ZDJĘĆ DO GNIAZD”. (Pliki na innych nośnikach nie są wyświetlane.)

Wybierz „ODTW. INNEGO PLIKU” w menu. (Pliki wideo z uszkodzonymi informacjami zarządzania można odtwarzać.)