

اجرای منو

سه نوع منو در این دستگاه وجود دارد.

- منوی اصلی - منویی که حاوی تمامی آیتم های ویژه حالت ضبط فیلم، ضبط تصویر ثابت، پخش فیلم، و پخش تصویر ثابت، به ترتیب است.
- منوی * (معمولی) در منوی اصلی - منویی که حاوی تمامی آیتم های مشترک حالت ضبط فیلم، ضبط تصویر ثابت، پخش فیلم، و پخش تصویر ثابت است.
- منوی S (میانبر چهره) - منویی که حاوی عملکردهای مربوط به چهره در منوی اصلی، هم در حالت فیلم و هم در حالت تصویر ثابت است.