



- 1** بلندگو
  - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2** دکمه i.AUTO
  - بین حالات خودکار هوشمند و دستی جابجا می کند.
- 3** دکمه USER
- 4** دکمه (فیلم/تصویر ثابت)
  - بین حالت های فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.
- 5** دکمه INFO (اطلاعات)
  - ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
  - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- 6** رابط AV
  - به تلویزیون و غیره متصل می کند.
- 7** دکمه (روشن/خاموش)
  - در حالی که صفحه نمایش LCD باز است، این دکمه را فشار دهید و رها کنید تا روشن/خاموش شود.
- 8** رابط HDMI
  - به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.
- 9** رابط USB
  - با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.
- 10** رابط COMPONENT (مؤلفه ای)
  - به تلویزیون و غیره متصل می کند.