

ضبط فیلم درحافظه ها (GZ-HM445/GZ-HM448)

شکاف کارت SD ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
محل A	فیلمها را روی کارت SD درون شکاف A ضبط می کند.
محل B	فیلمها را روی کارت SD درون شکاف B ضبط می کند.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "ضبط فیلم درحافظه ها" ضربه بزنید.

