

زوم کار نمی کند.

زوم دیجیتال در حالت عکسبرداری ممکن نیست.
عملکرد زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی قابل دسترسی نیست. (عملکردهای ضبط همزمان تصاویر ثابت و لرزشگیر تصویر نیز موجود نمی باشند.)
برای استفاده از زوم دیجیتال، "بزرگنمایی" را در منو روی "80x/دیجیتال" یا "200x/دیجیتال" تنظیم کنید.