


1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای انتخاب حالت پخش روی [▶] ضربه بزنید.



3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی [⚙️] ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
تنظیم ساعت	ساعت فعلی را مجدداً تنظیم می کند یا در صورت استفاده از دستگاه در کشورهای دیگر روی ساعت محلی تنظیم می کند.
انتخاب نمایش تاریخ	ترتیب قالب نمایش سال، ماه، روز و ساعت (24 ساعته/12 ساعته) را تعیین می کند.
LANGUAGE	زبان روی صفحه نمایش را می توانید تغییر دهید.
روشنایی مانیتور	روشنایی صفحه نمایش LCD را تنظیم می کند.
رسانه ضبط برای ویدیو	رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.
رسانه ضبط برای تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.
ضبط فیلم درحافظه ها	شکاف کارت SD ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.
ضبط عکس درحافظه ها	شکاف کارت SD ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.
صدای عملکرد	صداها و عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.
خاموشی خودکار	با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می کند.
ری استارت سریع	ظرف مدت 5 دقیقه پس از بسته شدن صفحه نمایش LCD، مصرف برق را تا 1/3 میزان مصرف زمان ضبط کاهش می دهد.
حالت نمایشی	قابلیتهای ویژه این دستگاه را به شکل خلاصه معرفی می کند.
تنظیم صفحه لمسی	موقعیت واکنش دکمه ها بر روی صفحه لمسی را تنظیم می کند.
نمایش روی تلویزیون	آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.
خروجی ویدئو	نسبت تصویر (16:9 یا 4:3) را متناسب با تلویزیون مورد استفاده تعیین می کند.

خروجی دی وی دی	تعریف خروجی ویدئوی رابط کامپیونت را تنظیم می کند.
خروجی HDMI	تعریف خروجی ویدئوی رابط HDMI mini را تنظیم می کند.
HDMI کنترل	وقتی تلویزیون و این دستگاه با استفاده از رابط HDMI mini به هم وصل شده اند، عملیات پیوند یافته را روشن/خاموش می کند.
فاینلایز خودکار	دیسک های ایجاد شده را بطور خودکار تکمیل می کند تا بتوان آنها را بر روی دستگاه های سازگار پخش کرد.
پیش تنظیم کارخانه	تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گرداند.
بروزرسانی	عملکردهای این دستگاه را به جدیدترین نسخه ارتقاء می دهد.
بروز رسانی نرم افزار	نرم افزار داخلی PC این دستگاه را به جدیدترین نسخه ارتقاء می دهد.
فرمت حافظه داخلی	تمام فایل های حافظه داخلی را حذف می کند.
فرمت کارت حافظه SD	تمام فایل های روی کارت SD را حذف می کند.
حذف تمام اطلاعات	این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.