

تصویر دارای موج است.

از کارت SD سرعت بالا (کلاس 4 یا بالاتر) استفاده کنید.
پیچ اتصال کارت SD را با پنبه خشک و یا چیزی شبیه آن تمیز کنید.
”فرمت کارت حافظه SD“ را در منوی ”معمولی“ اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد).
هنگام استفاده از Everio MediaBrowser 3 برای پخش، ملزومات سیستم را بررسی کنید.