

حتی زمانی که آداپتور برق متناوب متصل است، شارژ باتری تخلیه می شود.
لطفا از یک آداپتور JVC AC (AC-V11) استفاده کنید.