

ضبط انجام نمی شود.

دکمه  را بررسی کنید.

با ضربه روی دکمه  روی حالت ضبط تنظیم کنید.