

فایلی وجود ندارد

تنظیمات "رسانه ضبط برای تصویر"، "رسانه ضبط برای ویدیو"، "ضبط فیلم درحافظه ها"، یا "ضبط عکس درحافظه ها" را از منوی "معمولی" تغییر دهید و بررسی کنید که فایلها روی رسانه دیگر ضبط نشده باشند.