

استفاده از صفحه لمسی

دکمه‌ها عملکرد ایکن، تصویرک، و آیتم‌های منو با توجه به حالت مورد استفاده روی صفحه لمسی نمایش داده می‌شود.

- دو روش برای کار با صفحه لمسی وجود دارد "ضربه" و "کشیدن". موارد زیر چند نمونه هستند.

A روی دکمه نمایش داده شده (آیکون) یا بندانگشتی (فایل) روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

B بندانگشتی‌ها را روی صفحه نمایش بکشید تا فایل مورد نظر را جستجو کنید.



نکته :

- صفحه نمایش این دستگاه به فشار حساس است. هنگامی که صفحه نمایش به طور مناسب جواب نمی‌دهد، با نوک انگشت خود اندکی بیشتر آن را فشار دهید.
- به طور صحیح به دکمه‌ها (آیکون‌ها)ی روی صفحه لمسی ضربه بزنید. اگر در محل درست روی دکمه‌ها ضربه نزنید ممکن است به طور درست عمل نکنند.
- بیش از حد فشار ندهید یا انگشت خود را روی آن ننمایید.
- اگر از صفحه محافظ یا برچسب استفاده کنید، ممکن است صفحه نمایش به خوبی عمل نکند.
- از وسایلی که نوک آنها تیز یا سخت است برای کار با صفحه لمسی خودداری کنید.
- فشاردادن دو یا چند مکان به طور هم زمان ممکن است باعث نادرست عمل کردن دستگاه شود.
- اگر محل واکنش صفحه با محل لمس آن تطابقت ندارد "تنظیم صفحه لمسی" را اجرا کنید. (آن را با ضربه زدن با استفاده از گوشه یک کارت SD، و غیره تنظیم کنید. از فشاردادن با وسیله تیز یا وارد کردن فشار زیاد خودداری کنید.)