

خطای کارت حافظه !

دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
آداپتور برق متناوب و بسته باتری را خارج کنید، سپس کارت SD را بیرون بیاورید و مجدداً در جای خود قرار دهید.
آلودگی روی ترمینالهای کارت SD را پاک کنید.
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "فرمت کارت حافظه SD" را از منوی "معمولی" اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد.)