

فایل ضبط شده یافت نمی شود.

عملکرد جستجو بر اساس تاریخ را لغو کنید.

رسانه پخش را با ضربه زدن بر روی  در صفحه لمسی تغییر دهید.

تنظیمات را در "رسانه ضبط برای تصویر"، "رسانه ضبط برای ویدیو"، "ضبط فیلم درحافظه ها"، یا "ضبط

عکس درحافظه ها" تغییر دهید. (فایلهای روی رسانه های دیگر نمایش داده نمی شوند.)

در منو، عبارت "پخش فایل دیگر" را انتخاب کنید. (فایلهای فیلم که اطلاعات مدیریت آنها آسیب دیده است،

قابل پخش هستند.)