

ضبط لغو شد

”رسانه ضبط برای ویدیو“ را روی ”کارت حافظه SD“ تنظیم کرده و سپس روی یک کارت SD ضبط کنید.
دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
از دستگاه در برابر لرزش ها و ضربات محافظت کنید.