



- 1** اهم زوم/تنظیم میزان صدا
 - هنگام تصویر برداری: دامنه تصویربرداری را تعیین کنید.
 - هنگام پخش (صفحه ایندکس): به صفحه قبل یا بعد انتقال می دهد.
 - در طول پخش فیلم: میزان صدا را تنظیم کنید.
- 2** دکمه SNAPSHOT (ضبط تصویر ثابت)
 - یک تصویر ثابت می گیرد.
- 3** رابط DC
 - برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.
- 4** چراغ ACCESS (دسترسی)
 - در طول ضبط یا پخش روشن می شود/چشمک می زند.
 - بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.
- 5** چراغ POWER/CHARGE (روشن/خاموش/شارژ)
 - در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
 - چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
 - خاموش می شود: شارژ تمام شده است
- 6** دکمه START/STOP (ضبط فیلم)
 - ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- 7** قفل بند
- 8** بند دستگیره
 - دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.
- 9** سوییچ درپوش لنز
 - پوشش لنز را باز و بسته می کند.